

iQSE  
QuickShifter easy

**GUIDA ALLA  
REGOLAZIONE**

Dopo il montaggio  
***Usa il Setup Guidato!***



Dopo un giro di prova, varia le regolazioni in  
dettaglio.

***Cambia un solo parametro per volta, come  
vedrai di seguito:***

1

iQSE guida alla regolazione  
***Regola il limite del sensore***

*Clicca su **SETUP SENSORE** nel menu della app*

➡ Se la leva cambio è troppo dura, regola la Media Sensore **ABBASSANDOLA**.

➡ Se capita di sentire tagli indesiderati quando si tocca leggermente la leva del cambio o se ti capitano di sfollare, regola la Media Sensore **ALZANDOLA**.



# 2

## iQSE guida alla regolazione ***Regola il Ritardo Cut-off***

Questo valore ritarda il momento dell'effettivo taglio dell'accensione (cut-off) per assicurare che la leva cambio sia azionata con la dovuta energia. Il ritardo standard è di 15ms.

➔ AUMENTA questo valore se tendi a sfollare, se la marcia ti esce dopo la cambiata, se il taglio avviene troppo presto o se la leva dà una sensazione non costante.

➔ RIDUCI il valore se la leva cambio è troppo dura o il taglio avviene troppo tardi. Prima di variare il ritardo del taglio accensione dal valore base, assicurati di avere regolato la Media Sensore correttamente.



3

iQSE guida alla regolazione

## **Regolare Tempi Taglio accensione**

*Clicca su **TEMPI TAGLIO** nel menu della app*

I Tempi Taglio (Cut-off) sono l'intervallo in cui la accensione o la iniezione di carburante sono sospese.

➡ Se senti che la moto **SALTA** durante una cambiata, **AUMENTA** il valore del tempo di cut-off.

➡ Se senti che la moto **AFFONDA** (per via del freno motore) durante la cambiata, devi **DIMINUIRE** il valore del tempo di cut-off.



*E adesso  
fai un giro  
di prova...*



*Divertiti, ma sempre in*

***sicurezza!***