

EXHAUST SERVO ELIMINATOR

ESE-*

Manuale di Installazione

Installazione

ATTENZIONE:

non tentare d'installare il prodotto se non si dispone di competenze meccaniche di base. HealTech Electronics ed i suoi distributori non possono essere ritenuti responsabili per qualsiasi perdita o danno causato da un'installazione impropria.

Questa operazione DEVE essere eseguita con MOTO SPENTA (chiave OFF)

1. Individuare la valvola di scarico presente sulla moto.
2. Scollegare il servomotore della valvola di scarico dall'impianto della moto e rimuoverla.
3. Collegare i connettori del modulo ESE all'impianto elettrico della moto al posto del servomotore originale .
4. Rimuovere la pellicola protettiva verde dal retro dell'unità e fissare quest'ultima in una posizione sicura e lontano da fonti di calore. Fissare il cablaggio del modulo al veicolo utilizzando la fascetta in plastica fornita.

Su alcuni modelli di moto la centralina mantiene in memoria l'errore dell'assenza della valvola di scarico (per esempio se si è già tentato di rimuoverla senza però essere in possesso dell'eliminatore), in questi casi cancellare l'errore in centralina, ricollegare la valvola di scarico e verificare lo spegnimento della spia, successivamente ripetere l'operazione di installazione.

Garanzia

L'unità è completamente sigillata ed incapsulata con resina epossidica che garantisce un'elevata protezione per le parti interne da urti, vibrazioni, colpi ed intemperie.

Per assicurare una corretta funzionalità, ogni unità viene testata prima della spedizione.

Il prodotto ha una garanzia di 2 (due) anni dalla data di acquisto (l'apparecchio non deve essere modificato o danneggiato per urti o simili).

Per assistenza o in caso di problemi di garanzia, contattare il rivenditore presso cui si è effettuato l'acquisto.

Web: www.faster96.com

Email: healtech@faster96.com