

Honda CBR1000RR SP/SP2 (ABS)

SPEEDO HEALER

2017→
2020→




MANUALE SUPPLEMENTARE

per SH-V4 + SH-U01

Rimuovere la sella.

Rimuovere la carenatura attorno al serbatoio benzina e individuare il connettore della centralina ABS.


Scollegare il connettore.



Tagliare il filo di colore NERO circa 4cm (1,5") lontano dal connettore della centralina ABS.

Collegare il filo BIANCO del cablaggio SpeedoHealer alla parte di filo nero che va al connettore della centralina ABS.

Collegare il filo VERDE del cablaggio SpeedoHealer alla parte di filo nero che va al cablaggio della moto.



Collegare il filo ROSSO del cablaggio SpeedoHealer al filo originale di colore ARANCIONE del connettore centralina ABS utilizzando il morsetto ruba corrente fornito.



Connettore della centralina ABS.




MANUALE SUPPLEMENTARE

per SH-V4 + SH-U01

Collegare il filo NERO del cablaggio SpeedoHealer al filo originale di colore VERDE del connettore accessori optional utilizzando il morsetto ruba corrente fornito.

(Connettore nero a 4 pin sotto alla sella, lato Sx, sotto ad una cuffia nera di protezione)



Posizione di montaggio suggerita per il modulo SpeedoHealer.

Fissare il modulo correttamente.

